


Cabezal de compresora: 14CABEZA002CH / Número: DC1051 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA001CH	Caja de aceite
No. 02/03/04	14MIRILLO002CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 05	14TAPAS-001CH	Tapón de depósito de aceite
No. 06	14JUNTAS024CH	Junta de cabezal
No. 07	14BASE-006CH	Base de tapa
No. 08	14VALVULO35CH	Válvula
	14VALVUL078CH	Válvula Cuchilla
No. 09	14JUNTAS012CH	Junta de cabezal
No. 10	14JUNTAS023CH	Junta de cabezal
No. 11	14CILIND004CH	Tapa de cilindro
No. 12	14CODO-009CH	Codo
No. 13	14FILTRO002CH	Filtro de aire
No. 16	14CIGUEN001CH	Cigueñal
No. 17	14BIELAS001CH	Bielas
No. 18/19/20/ 21/22	14PISTON001CH	Pistón completo
No. 28	14JUNTAS028CH	Junta de cabezal
No. 29	14ASIENT003CH	Tapa frontal
No. 33	14POLEAS030CH	Polea






**Cabezal de compresora: 14CABEZA017CH y 14CABEZA022CH
/ Número: DC1065 (Refacciones)**


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA008CH	Caja de aceite
	14CAJACA015CH	Caja de aceite 6"
	14MIRILL002CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 02/03/04	14TAPAS-001CH	Tapón de depósito de aceite
No. 05	14JUNTAS034CH	Junta de cabezal
No. 06	14BASE--001CH	Base de tapa
No. 07	14BASE-007CH	Base de tapa
	14VALVUL040CH	Válvula
No. 08	14JUNTAS012CH	Junta de cabezal
No. 09	14JUNTAS013CH	Junta de cabezal
No. 10	14CILIND011CH	Tapa de cilindro
No. 11	14CILIND014CH	Tapa de cilindro
No. 12	14CODO-009CH	Codo
	14VALVUL037CH	Conexión de cabezal
No. 13	14FILTRO002CH	Filtro de aire
No. 16	14CIGUEN001CH	Cigueñal
No. 17	14BIELAS010CH	Biela
No. 18/19/20/21/22	14PISTON014CH	Pistón completo
No. 28	14JUNTAS035CH	Junta de cabezal
No. 29	14ASIENT001CH	Tapa frontal
No. 33	14POLEAS030CH	Polea
	14POLEAS041CH	Polea





Cabezal de compresora: 14CABEZA003CH / Número: DC2051 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA002CH	Caja de aceite
	14CAJACA017CH	Caja de aceite
No. 02/03/04	14MIRILL002CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 05	14TAPAS-001CH	Tapón e depósito de aceite
No. 06	14JUNTAS027CH	Junta de cabezal
No. 07	14CILIND001CH	Cilindro de cabezal
No. 10	14JUNTAS026CH	Juntas de cabezal
No. 11	14BASE-005CH	Base de tapa
No. 12	14VALVUL040CH	Válvula
No. 13	14JUNTAS019CH	Junta de cabezal
No. 14	14JUNTAS014CH	Junta de cabezal
No. 15	14CILIND007CC	Tapa de cilindro (aluminio)
	14CILIND007CH	Tapa de cilindro
No. 18	14FILTRO002CH	Filtro de aire
No. 22/23/24	14TUBO--007CH	Tubo de salida
No. 26/27/28/29/30	14PISTON004CH	Pistón completo
No. 31	14BIELAS004CH	Biela
No. 32	14TB106204000	Rodamiento cigüeñal
No. 35	14CIGUEN004CH	Cigueñal
No. 36	14TB106205000	Rodamiento cigüeñal
No. 39	14ASIENT004CH	Tapa frontal
No. 41	14POLEAS029CH	Polea





Cabezal de compresora: 14CABEA018CH / Número: DC1080 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 04	14TAPAS-024CH	Tapón respiradero
No. 07	14CAJACA010CH	Caja de aceite
No. 10	14CIGUEN017CH	Cigueñal
No. 11	14CUNAS-016CH	Cuña de cigueñal
No. 13	14JUNTAS037CH	Junta de cabezal
No. 17	14POLEAS033CH	Poleas
No. 18	14FILTRO004CH	Filtro de aire
No. 19	14MIRILL006CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 22	14BIELAS012CH	Biela
No. 23/24/25/26/27/28	14PISTON004CH	Pistón completo
No. 26/27/28	14ANILLO208CH	Anillos para pistón
No. 33	14JUNTAS036CH	Junta de cabezal
No. 35/38/39	14VALVUL001CH	Válvulas
No. 41	14CILIND019CH	Tapa de cilindro





Cabezal de compresora: 14CABEZA024CH / Número: DC2055A (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 04	14JUNTAS048CH	Juntas de cabezal
No. 08	14TAPAS-024CH	Tapón respiradero
No. 15	14CIGUENO21CH	Cigueñal
No. 19	14TAPAS-038CH	Tapón frontal de cabezal
No. 24	14POLEAS047CH	Poleas
No. 27	14JUNTAS047CH	Juntas de cabezal
No. 32	14VALVUL086CH	Válvula de cabezal
No. 34	14JUNTAS046CH	Juntas de cabezal
No. 39	14TAPAS-036CH	Tapa de cabezal
No. 47	14ANILLO211CH	Anillo de pistón
No. 48	14ANILLO212CH	Anillo de pistón
No. 50	14PISTON029CH	Pistón
No. 51	14BIELAS017CH	Bielas






Cabezal de compresora: 14CABEZA019CH / Número: DC2065 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA012CH 14CAJACA018CH	Caja de aceite
No. 05	14TAPAS-025CH	Caja de aceite
No. 06	14JUNTAS040CH	Tapón de depósito de aceite
No. 07	14CILIND021CH	Junta de cabezal
No. 10	14JUNTAS039CH	Cilindro de cabezal
No. 11	14BASE-007CH	Junta de cabezal
No. 13	14JUNTAS064CH	Base de tapa
No. 14	14JUNTAS038CH	Junta de cabezal
No. 15	14CILIND011CH	Junta de cabezal
No. 18	14FILTRO002CH	Tapa de cilindro
No. 22/23/24	14TUBO-011CH	Filtro de aire
No. 26/27	14ANILLO210CH	Tubo de salida
No. 26/27/28/29/30	14PISTON014CH	Anillo de pistón
No. 31	14BIELAS014CH	Pistón completo
No. 33	14CIGUEN013CH	Bielas
No. 35	14RETEN-001CH	Cigueñal
No. 36	14JUNTAS074CH	Reten aceite para cabezal
No. 38	14TAPAS-024CH	Junta para tapa frontal
No. 39	14POLEAS039CH	Tapón respiradero
No. 44	14JUNTAS065CH	Polea
No. 45	14TAPAS-035CH	Junta de cabezal
		Tapa trasera de cabezal






Cabezal de compresora: 14CABEZA030CH / Número: DC2065Z (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 03	14TAPAS-040CH	Tapa trasera de cabezal
No. 04	14JUNTAS056CH	Junta de cabezal
No. 08	14TAPAS-031CH	Tapa para respiradero
No. 10	14JUNTAS057CH	Junta de cabezal
No. 11	14BASE-013CH	Base de tapa
No. 15	14CIGUEN022CH	Cigueñal
No. 17	14JUNTAS058CH	Junta de cabezal
No. 19	14ASIENT005CH	Tapa frontal
No. 24	14POLEAS045CH	Poleas
No. 27	14JUNTAS055CH	Junta de cabezal
No. 29	14JUNTAS054CH	Junta de cabezal
No. 30	14BASE-012CH	Base de tapa
No. 31	14JUNTAS053CH	Junta de cabezal
No. 32	14VALVUL090CH	Válvula de cabezal
No. 33	14BASE-011CH	Base de tapa
No. 34	14JUNTAS052CH	Junta de cabezal
No. 35	14FILTRO014CH	Filtro de aire
No. 39	14CILIND033CH	Tapa de cilindro
No. 46/47/48/49/50	14PISTON028HH	Pistón completo
No. 47/48	14ANILLO215CH	Anillo de pistón
No. 51	14BIELAS018CH	Bielas
	14CAMARA001CH	Cámara de aceite para cabezal






Cabezal de compresora: 14CABEZA023CH / Número: DC3065 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA019CH	Caja de aceite
	14CAJACA011CH	Caja de aceite
No. 10	14JUNTAS044CH	Junta de cabezal
No. 11	14BASE-007CH	Base de tapa
No. 12	14VALVUL085CH	Válvula
No. 14	14JUNTAS043CH	Junta de cabezal
No. 15	14CILIND020CH	Tapa de cilindro
No. 16	14FILTRO004CH	Filtro de aire
No. 19	14CONEX-024CH	Conexión "T"
No. 20/21/22	14TUBO-009CH	Tubo de salida
No. 25/26/27/	14PISTON014CH	Pistón completo
28/29	14JGOCAB-010	Juego de pistón
No. 30/31/32/	14BIELAS013CH	Bielas
33/34/35/	14JGOCAB-011	Juego de Biela
36/49		
No. 38	14CIGUEN011CH	Cigueñal
No. 41	14JUNTAS045CH	Junta de cabezal
No. 42	14ASIENT002CH	Tapa frontal
No. 43	14TAPAS-022CH	Tapa para respiradero
No. 46	14POLEAS046CH	Polea
No. 49	14JUNTAS066CH	Junta de cabezal
No. 50	14TAPAS-018CH	Tapa trasera
	14TAPAS-042CH	Tapa trasera





Cabezal de compresora: 14CABEZA025CH / Número: DC2080C (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA003CH	Caja de aceite
	14CAJACA004CH	Caja de aceite
No. 02/03/04	14MIRILL006CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 05	14TAPAS-010CH	Tapón de depósito de aceite
No. 07	14CILIND002CH	Cilindro de cabezal
	14CILIND003CH	Cilindro de cabezal
No. 10	14VALVUL036CH	Válvula
No. 11	14TORNIL603CH	Tornillo para válvula
No. 12	14JUNTAS011CH	Junta de cabezal
No. 14/15	14VALVUL036CH	Válvula
No. 17	14CILIND005CH	Tapa de cilindro
	14CILIND006CH	Tapa de cilindro
No. 18	14FILTRO004CH	Filtro de aire
No. 20	14ARANDE032CH	Arandela de tapa de válvula
No. 22/23/24	14TUBO-010CH	Tubo de salida
No. 26/27/28/ 29/30	14PISTON003CH	Pistón completo
No. 31	14PISTON004CH	Pistón completo
	14BIELAS002CH	Bielas
No. 34	14CIGUEN003CH	Cigueñal
No. 43	14POLEAS032CH	Polea
No. 47	14TAPAS-018CH	Tapa trasera






Cabezal de compresora: 14CABEZA015CH / Número: DC3080 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA005CH	Caja de aceite
No. 02/03/04	14MIRILL006CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 05	14TAPAS-010CH	Tapón de deposito de aceite
No. 07	14CILIND003CH	Cilindro de cabezal
No. 10	14JUNTAS033CH	Junta de cabezal
No. 11	14BASE--002CH	Base de tapa
No. 12	14VALVUL001CH	Válvula
No. 14	14JUNTAS010CH	Junta de cabezal
No. 15	14CILIND018CH	Tapa de cilindro
No. 16	14FILTRO004CH	Filtro de aire
No. 18	14ARANDE031CH	Arandela de tapa
No. 20/21/22	14TUBO--006CH	Tubo de salida
No. 25	14ANILLO205CH	Anillo de pistón
No. 26	14ANILLO206CH	Anillo de pistón
No. 25/26/27/ 28/29	14PISTON004CH	Pistón completo
No. 30/31/32/ 33/34/35	14PISTON032CH	Pistón completo
No. 30	14BIELAS009CH	Biela
No. 36	14TUERCA140CH	Tuerca de cabezal
No. 38	14CIGUEN006CH	Cigueñal
No. 42	14CILIND031CH	Tapa frontal
No. 46	14POLEAS036CH	Polea
No. 49	14BIELAS009CH	Biela
No. 50	14TAPAS-018CH	Tapa trasera





Cabezal de compresora: 14CABEZA009CH / Número: DC1105TVC (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14FILTRO005CH	Filtro de aceite
No. 11	14VALVUL082CH	Válvula
No. 14	14TAPAS-017CH	Tapón respiradero
No. 19/20/21	14VALVUL084CH	Válvula
No. 23	14JUNTAS041CH	Junta de cabezal
	14JUNTAS060CH	Junta de cabezal
No. 25	14ARANDE034CH	Arandela de tapa de válvula
No. 29	14JUNTAS029CH	Junta de cabezal
No. 30	14CILIND008CH	Tapa de cilindro
No. 32	14CODO-010CH	Codo
No. 36	14VALVUL089CH	Válvula
No. 39	14CODO-007CH	Codo
No. 46	14ANILLO213CH	Anillo de pistón
No. 46/47/48/ 49/50/51/ 52/53	14PISTON007CH	Pistón para cabezal
No. 54/55/56/ 57/58/60	14BIELAS019CH	Bielas
No. 61	14ANILLO214CH	Anillo de pistón
No. 61/62/63/ 64/65/66/67	14PISTON022CH	Pistón para cabezal
No. 68	14TAPAS-030CH	Tapa frontal
No. 70	14JUNTAS061CH	Junta de cabezal
No. 73	14CIGUEN005CH	Cigueñal
No. 75	14CAJACA009CH	Caja de cabezal
No. 86	14TAPAS-029CH	Tapa trasera
No. 87	14JUNTAS030CH	Junta de cabezal





Cabezal de compresora: 14CABEZA021CH / Número: DC1105TB (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 06	14POLEAS044CH	Filtro de aceite
No. 10	14CODO-003CH	Válvula
No. 15	14ENFRI-002CH	Tapón respiradero
No. 16/31/40/ 70/76/83/87	14JUNTAS042CH 14JUNTAS018CH	Válvula Válvula
No. 19	14VALVUL097CH	Junta de cabezal
No. 30	14TAPAS-052CH	Tapa caja frontal
No. 32	14CODO-003CH	Junta de cabezal
	14CODO-005CH	Arandela de tapa de válvula
No. 35	14ENFRI-001CH	Junta de cabezal
No. 36	14VALVUL074CH	Tapa de cilindro
No. 39	14CODO-001CH	Codo
No. 46/47/48/ 49/50/51 /52/53	14PISTON007CH 14CILIND029CH	Pistón para cabezal Tapa frontal
No. 68	14RODAM-001CH	Rodamiento para cabezal
No. 74	14CAJACA009CH	Caja de aceite
No. 75	14TORNIL611CH	Tornillo para cabezal
No. 77	14CILIND030CH	Tapa lateral para cabeza
No. 94	14CONECT071CH 14CONEX-100CH	Conector de salida Conexiones válvula






Cabezal de compresora: 14CABEZA027CH / Número: DC2090C (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14CAJACA013CH	Caja de aceite
No. 02	14TORNIL605CH	Tornillo para drenar
No. 05	14TAPAS-027CH	Tapa de caja de aceite
No. 06	14JUNTAS050CH	Junta de cabezal
No. 07	14CILIND023CH	Cilindro de cabezal
No. 12	14JUNTAS049CH	Juntas de cabezal
No. 13	14BASE-004CH	Base de tapa
	14BASE-010CH	Base de tapa
No. 15	14VALVUL092CH	Válvula
No. 17	14CILIND024CH	Tapa de cilindro
No. 18	14FILTRO009CH	Filtro de aire
No. 21	14CONEX-023CH	Conexión "T" para cabezal
No. 25	14CODO-002CH	Codo
No. 26/27/28/ 29/30	14PISTON024CH	Pistón completo
No. 31	14BIELAS015CH	Bielas
No. 34	14CIGUEN014CH	Cigueñal
No. 35	14CUNAS-016CH	Cuña de cigüeñal
No. 43	14POLEAS042CH	Polea
No. 47	14TAPAS-018CH	Tapa trasera





Cabezal de compresora: 14CABEZA013CH / Número: M2105 (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 01	14FILTRO009CH	Filtro de aire
No. 06	14POLEAS038CH	Polea
No. 10	14CODO--015CH	Codo
No. 17	14VALVUL079CH	Válvula de cabezal
No. 18	14ANILLO204CH	Anillo de tapón
No. 20	14CODO--008CH	Codo
No. 26	14TAPAS-033CH	Tapa de cabezal
No. 28	14TAPAS-034CH	Tapa de cabezal
No. 29	14JUNTAS031CH	Junta de cabezal
No. 30	14CILIND013CH	Tapa de cilindro
No. 32	14CODO-016CH	Codo
No. 45	14CILIND012CH	Cilindro de cabezal
No. 46/47/48 49/50	14ANILLO216CH	Anillos de pistón
No. 46/47/48/ 49/50/51/ 52/53	14PISTON007CH	Pistón completo
No. 54/55/56/ 57/58/59/60	14BIELAS006CH	Bielas
No. 68	14TAPAS-032CH	Tapa frontal
No. 73	14CIGUEN018CH	Cigueñal
No. 86	14TAPAS-041CH	Tapa trasera
No. 87	14JUNTAS032CH	Junta de cabezal
No. 90/91	14MIRILL007CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 92	14JUNTAS063CH	Junta de cabezal






Cabezal de compresora: 14CABEZA026CH / Número: HS1155T (Refacciones)


No. esquema	Código	Descripción
No. 03	14TAPAS-046CH	Tapa trasera
No. 04	14JUNTAS059CH	Junta de cabezal
No. 14	14TAPAS-039CH	Tapa lateral
No. 15	14JUNTAS068CH	Junta de cabezal
No. 17	14CIGUEN015CH	Cigueñal
No. 20	14JUNTAS066CH	Junta de cabezal
No. 22	14TAPAS-047CH	Tapa frontal
No. 26	14CODO-011CH	Codo
No. 31	14ENFRI-001CH	Enfriador para cabezal
No. 35	14FILTRO020CH	Filtro de aire
No. 44/45/46/ 47/48/49/50	14JGOCAB-013	Juego de válvulas de liberación
No. 53/54/ 55/56	14JGOCAB-014	Juego de válvulas de liberación
No. 72/73	14BIELAS016CH	Bielas
No. 74/75/76/ 77/78	14PISTON026CH	Pistón completo
No. 81	14ANILLO217CH	Anillo para pistón
No. 82	14ANILLO218CH	Anillo para pistón
No. 79/80/81/ /82/83	14PISTON027CH	Pistón completo
	14VALVUL047CH	Válvula de admisión/escape
	14VALVUL048CH	Válvula de admisión/escape






Cabezal de compresora: 14CABEZA029CH / Número: DC3120 (Refacciones)

No. esquema	Código	Descripción
No. 05/12/ 17/51	14JUNTAS051CH	Juntas de cabezal
No. 18	14FILTRO001CH	Filtro de aire
No. 13	14CILIND032CH	Cilindro de cabezal
No. 32/33/34	14TUBO-014CH	Tubo de alivio
No. 36/67/38/ 39/40	14PISTON031CH	Pistón completo





Cabezal de compresora: 14CABEZA028CH / Número: DC2155T (Refacciones)

No. esquema	Código	Descripción
No. 03	14TAPAS-050CH	Tapa trasera
No. 04	14JUNTAS071CH	Junta de cabezal
No. 07/08/09	14MIRILL007CH	Mirilla de nivel de aceite
No. 17	14CIGUEN019CH	Cigueña
No. 20	14JUNTAS072CH	Junta de cabezal
No. 25	14POLEAS043CH	Polea
No. 34	14JUNTAS073CH	Junta de cilindro
No. 35	14FILTRO006CH	Filtro de aire
No. 37	14CODO-013CH	Codo
No. 44	14VALVUL073CH	Válvula
No. 46	14TAPAS-048CH	Tapa de válvula de cabezal
No. 47	14ARANDE036CH	Arandela de tapa
No. 48	14TAPAS-049CH	Tapa de válvula de cabezal
No. 52	14CODO-012CH	Codo
No. 54	14ARANDE037CH	Arandela de tapa
No. 55	14VALVUL091CH	Válvula
No. 56	14ARANDE038CH	Arandela de tapa
No. 63	14CODO-014CH	Codo
No. 81	14ANILLO219CH	Anillo para pistón
No. 82	14ANILLO220CH	Anillo para pistón

